

VERTISOUFRE®

- ▶ **UNE FORMULATION LIQUIDE POUR UNE PRÉPARATION FACILITÉE**
- ▶ **DES CONDITIONNEMENTS ADAPTÉS**



LA CUVE IBC DE 300 LITRES

Un conditionnement adapté :

- pour SAU blé de + de 70 ha
- pour SAU mixte :
 - céréales / betteraves
 - vigne / légumes
- Récupération des containers par le système PACKONE sur www.packone.com/fr



L'HISTORIQUE

Le bidon de 10 litres

- Maniable
- Solide
- Reprise Adivalor

▶ GUIDE D'UTILISATION



PRÉPARATION DE LA BOUILLIE

- Avant chaque application, nettoyer soigneusement pour s'assurer qu'il ne reste aucun résidu de la préparation précédente.
- Remplir la cuve au ¾ d'eau.
- Maintenir l'agitation lors du remplissage.
- Agiter le bidon de VERTISOUFRE®.
- Mettre en premier dans la cuve.
- Pour faciliter le recyclage : rincer plusieurs fois l'emballage vide et l'égoutter.
- Rincer le bidon immédiatement.
- Compléter et ajuster le volume d'eau.
- Laisser sous agitation.
- Dans le cadre de mélanges : compatible avec quasiment toutes les spécialités.
- Pour les engrais foliaires : nous consulter.
- Compatible avec tous les incorporateurs.



PENDANT L'APPLICATION

- Appliquer dès la bouillie prête.
- Ne pas interrompre l'application dans la mesure du possible.
- En cas d'interruption de l'application, laisser la bouillie sous agitation.
- Traiter avec des volumes d'eau \geq à 50 L/ha avec une pression $>$ à 1,5 bar.



APRÈS L'APPLICATION

- À la fin de chaque application du produit, l'intégralité de l'appareil (cuve, rampe, circuit, buses...) doit être rincée à l'eau claire et en utilisant un produit de nettoyage adapté.
- Pour faciliter le recyclage, bien vider et rincer le bidon à l'eau claire (rinçage manuel à 3 reprises en agitant le bidon rempli au 1/3 d'eau ou rinçage mécanique pendant au moins 1 minute) en veillant à vider l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Apporter les emballages ouverts, rincés et égouttés à votre distributeur partenaire Adivalor.

► RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

DURÉE DE VIE

- La stabilité de la solution VERTISOUFRE® est garantie 2 ans à compter de sa date de fabrication, sous réserve d'un stockage conforme.

CONSERVATION ET STOCKAGE

- Conserver VERTISOUFRE® uniquement dans son emballage d'origine, dans un local phytopharmaceutique conforme à la réglementation en vigueur et fermé à clef, à l'abri de l'humidité, du gel, dans un endroit frais, aéré et ventilé, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Pour une conservation optimale, stocker VERTISOUFRE® à température ambiante entre 0 et 35 °C.

RÉ-EMPLOI DU PRODUIT (campagne d'application suivante)

- Après un stockage à basse température, il est recommandé de le ramener à température ambiante.
- Bien agiter les bidons de 10 litres en les retournant 1 à 2 fois avant utilisation.
- Pour les cuves de 300 litres :
 - La vanne de vidange étant située en bas de la cuve, elle permet un brassage qui homogénéise automatiquement le produit vidangé.
 - Si recours à une pompe en sortie de vanne de vidange, il est possible de faire 2 ou 3 cycles de recyclage (vidange par le bas et recyclage par le haut) avant utilisation.

► SUGGESTION DE KIT DE TRANSVASEMENT* POUR IBC

- Pour vous aider à agiter le produit
- Pour vous aider à remplir le pulvérisateur

→ ACTION PIN et



vous conseillent l'achat d'un kit complet permettant le mélange et le transvasement.



* Kit non fourni par ACTION PIN et à acheter séparément
Photos non contractuelles



Pour le commander, **contacter directement Pompes JAPY** et demander le **KIT JEP34-33H-AP** (kit modulable, possibilité de le compléter par des options) :

- par mail : commercial@pompes-japy.com
- par téléphone : +33 (0)3 81 96 16 47



VERTISOUFRE® est une marque déposée d'ACTION PIN.
FABRIQUÉ EN FRANCE par ACTION PIN - ZI de Cazaliéu - CS 60030 - 40260 CASTETS
Tél : 05 58 55 07 00 - www.action-pin.fr - Plus d'infos sur www.helioterpen.fr



DANGER.

EUH401 Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour l'homme et l'environnement.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.